

Renault Espace 2

Véhicule à commande **négative**, les fils Orange et Orange/Noir ne sont pas utilisés.

Tableau récapitulatif des connexions :

Désignation	Fils sur boîtier	Fils sur véhicule
Alimentation +12V	Rouge (Gros Diamètre + Fusible)	+12V (Permanent)
Masse	Noir + Jaune + Jaune/Noire	Masse
Fermeture	Blanc	A3 (connecteur noir 15 broche derrière colonne direction en haut à gauche au niveau du radiateur de chauffage)
Ouverture	Blanc/Noir	A2 (idem)
Clignotant Gauche	Marron	C8 et C9 sur connecteur Blanc
Clignotant Droit	Marron	27 broches à gauche de la colonne de direction.